

Kliniko-med

fertőtlenítő tisztítószer

termékismertető és használati utasítás



- ▶ kombinált tisztítószer
- ▶ gyors fertőtlenítő hatás
- ▶ klór- és aldehidmentes
- ▶ baktérium (MRSA)-, gomba-, vírus-, (HBV/HIV)-, tuberkulózis ölő hatás

Milyen célra használhatod a Kliniko-med-et?

Szilárd, mosható felületek (padló-, falfelületek és egyéb mosható berendezések), takarító textíliák tisztító-fertőtlenítésére.

Milyen területen használhatod a Kliniko-med-et?

- ▶ Egészségügyi területen
- ▶ Állategészségügyi területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Italgártás területén
- ▶ Intézményi területen
- ▶ Vendéglátóipari területen

Kliniko-med

fertőtlenítő tisztítószer
termékismertető és használati utasítás



Hogyan használd a Kliniko-med-et?

Hogyan használd a Kliniko-med-et fertőtlenítő tisztításnál?

- ▶ Adagolj 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et,
 - ▶ végezd el a fertőtlenítési műveletet,
 - ▶ hagyd a felületre száradni (40 perc).
- ! Ahol a technológia megkívánja – a behatási idő letelte után - öblítsd le vízzel.
- ! Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket öblítsd le csapvízzel.

Hogyan használd a Kliniko-med-et takarító textíliák áztatásánál?

- ▶ Adagolj 10 liter hideg vagy langyos vízhez 50 ml (0,5%) Kliniko-med-et,
- ▶ áztasd a takarító textíliákat 20 percig,
- ▶ majd öblítsd ki vízzel.

Milyen fertőtlenítő hatással rendelkeznek a Kliniko-med?

Baktérium (MRSA)-, gomba-, vírus-, (HBV/HIV)-, tuberkulózis ölő hatással.

Kliniko-med

fertőtlenítő tisztítószer
termékismertető és használati utasítás



Mire figyelj a Kliniko-med használata közben, hogyan a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

Jól szellőző helyen alkalmazd a terméket, kerülj a bőrre, szembe kerülését. Alkalmazása közben mindig használj gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Kliniko-med?

Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a Kliniko-med?

- ▶ ÁNTSZ 5-K918-1/2003
- ▶ OKBI / VABO 257 / 05
- ▶ OÉTI 1510-2 / 2005
- ▶ OTH 5175-2/2011

Milyen kiegészítésekben kapható a Kliniko-med?

- ▶ 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető kiegészítésben
- ▶ 5 literes Utántöltő gazdaságos kiegészítésben
- ▶ 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiegészítésben

Kliniko-med

fertőtlenítő tisztítószer
termékismertető és használati utasítás



Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Kliniko-med-et?

- ▶ pH értéke: 10,5-11
- ▶ színe: színtelen
- ▶ illata: friss fenyő

Honnan töltheted le a Kliniko-med legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.